



## SB5700EM

Passerkontroll

### Installationsanvisning

#### Allmänt

SB500EM är en beröringsfri läsare som mekaniskt kan monteras i Simplebus2 porttelefonssystem, men elektriskt ingår i ett Bewator passersystem. Det elektriska låset kan öppnas på två olika sätt:

- Vid öppning med passerkort/bricka låser passersystemet upp låset direkt.
- Vid öppning med Simplebus2 används ett relä E7 som påverkar passersystemets fjärröppningsingång.

Öppningstiden programmeras i båda fallen normalt i passersystemet. Dvs när en öppningspuls kommer från Simplebus2 systemet - startar öppningstiden.

#### Installation

I ritningen ovan framgår att ett Bewator E7 relä används för att åstadkomma en potentialfri slutning till fjärröppningsingången på passersystemet. Observera att bygel 1 och bygel 2 klipps i E7. I övrigt ansluts såväl Simplebus2 som passersystemet enligt dess instruktioner.

Siemens AB,  
Building Technologies,  
Security Products  
Box 1275  
171 24 Solna  
Besöksadress: Englundavägen 7 (postnr; 171 41)  
Tel: 08-629 03 00  
Fax: 08-627 00 96  
E-post: [info@bewator.se](mailto:info@bewator.se)

Security Products förbehåller sig rätten till ändringar  
i produktutbud och tekniska specifikationer.