

Kommer vinter
2008/09!

Global manöverpanel för Bewator 2010 Omnis

En panel för hela ditt system



E400 – en global manöverpanel för Bewator 2010 Omnis

E400 innehåller alla funktioner som idag finns i tre olika manöverpaneler för Bewator 2010 Omnis, RBE4 Väktartablå, RBE4B för brand och RBE4L för Larm. Den kan dessutom kontrollera flera E1:or i samma system. E400 innehåller alla nödvändiga väktarfunktioner och fungerar globalt över flera anläggningar. Detta betyder att exempelvis en väktare kan via en och samma panel bevaka lokaler anslutna till olika lokalnät (E1:or) på geografiskt skilda platser.

E400 eller System Control Panel, SCP, är en manöverpanel som kan liknas vid en webbläsare. E400 har en egen IP-adress och kommunicerar med en webbserver (SCP server) som i sin tur kommunicerar med RB server i Bewator 2010 Omnis.

Till skillnad från E4 manöverpanel kan du med E400 kontrollera flera E1:or anslutna på olika bussanslutningar i ett system. Flera E400 terminaler kan anslutas till SCP server. Dessa kan ställas in vid behov att ta emot en viss typ av händelser exempelvis endast inbrottshändelser el-

ler endast brandhändelser. E400 har en stor och tydlig färgdisplay som möjliggör en mycket överskådlig presentation av larmhanteringen i Bewator 2010 Omnis systemet.

E400 innehåller tryckknappar för att exempelvis tysta larmdon och bläddra i händelseloggen. Beroende på behörighet kan den visa anläggningsstatus och presentera inträffade händelser i klartext. Den har även en inbyggd kortläsare för ännu högre säkerhet vid inloggning.

Snabbfakta

- Fungerar endast med Bewator 2010 Omnis version 5.0 eller senare
- Standard TCP/IP nätverksanslutning, 10BaseT kontakt, RJ45
- Robust kapsling i rostfritt stål, samt en tålig plastfilm som täcker TFT-skärmen
- För inomhusmontage
- Temperatur 5 till 40 °C
- Spänning 12 till 35 V AC/DC
- 350 mA, 24V DC strömförbrukning
- 425 (B) x 190 (H) x 52 (D) mm
- 10 funktionsknappar
- TFT färgskärm med 400 x 240 upplösning och 256 färger



E400